1. Wejść w menu sterownika dotykając przycisk "MENU"



 Wprowadzić hasło "0110" każdą cyfrę należy wprowadzić osobno za pomocą strzałki góra "^" lub dół "[∨]" oraz zatwierdzić przyciskiem "OK"

	Giros GH26-P09A
2	Werowadź hasło: * * *
m	INFO V ESC

3. W menu głównym sterownika przyciskając strzałkę w dół "[∨]" należy wybrać pozycję **STATYSTYKA**, zatwierdzić klikając przycisk "ok"

-	
MENU	URCO-PUSA
Ste	rowanie ręczne
Sta	tystyka
	MENU
0	INFO V ESC

4. W statystyce przyciskając strzałkę w dół "V" należy wybrać pozycję ENERGIA CIEPLNA, zatwierdzić klikając przycisk "ok"



5. W energii cieplnej przyciskając strzałkę w dół "[∨]" należy wybrać pozycję **RAPORT ROCZNY,** zatwierdzić klikając przycisk "ok"



6. Należy odczytać wartość uzysku zlokalizowaną przy dacie 01.01.23, wartość wyrażona jest w



7. Po odczytaniu wartości uzysku należy powrócić do ekranu początkowego klikając przycisk "ESC" do momentu aż wyświetli się schemat instalacji solarnej



W PRZYPADKU POPEŁNIENIA BŁĘDU I WYBRANIU INNEJ POZYCJI NALEŻY SIĘ COFNĄĆ KLIKAJĄC PRZYCISK 'ESC'